

SIKKERHETSINSTRUKSJONER OG ADVARSLER

for bruk av hoppeslott fra *Dodo-Inflatables.com*

Maksimal tillatt brukerhøyde er **1,50 meter**.

Minimumsalderen er 3 år, og **maksimumsalderen er 14 år**.

Maksimalt antall brukere: se tekniske spesifikasjoner i produktbeskrivelsen.

Følgende **vifter** må brukes:

Huawei Air Blower REH-1.5E - 1,5 HK, Huawei Air Blower REH-2E – 2 HK eller Gibbons Metal 1,5 HK Bouncy Blower.

Den maksimalt tillatte hellingen på **oppstillingsområdet er 5 %** i alle retninger.

Hoppeslottet kan kun brukes ved **vindstyrke opptil 5 (38 km/t)**.

Kontinuerlig tilsyn av en myndig person er påkrevd.

Sikkerhetsavstanden må alltid overholdes (min. 1,8 m til vegger, min. 3,5 m til åpne sider).

Riktig forankring må alltid være sikret (se side 2).



Telefon

+49 89 12 50 18 700



E-post

info@huepfburg-guenstig-kaufen.de



Nettside

www.huepfburg-guenstig-kaufen.de



Kontor- og lageradresse

**Ferdinand-Porsche-Straße 4,
82205 Gilching
TYSKLAND**

MONTERINGSANVISNINGER | Plassering

- Området for oppstilling skal ikke ha en helning på mer enn 5%.
- Hoppeslottet må plasseres i tilstrekkelig avstand fra potensielle farer (f.eks. luftledninger, gjerder, trær, vegger osv.).
- Et fritt område må holdes rundt hoppeslottet, uten hindringer som kan forårsake skader. Størrelsen på dette området beregnes ved å dele høyden på den høyeste plattformen med 2. Det frie området må være minst 1,8 m på sider med vegger og minst 3,5 m på åpne sider.
- Dersom hele området inngjerdes for å regulere besøksstrømmen, må gjerdet være minst 1,8 m fra veggene og minst 3,5 m fra de åpne sidene. Inngangen må ha en bredde på minst 1,0 m.
- Oppstillingsområdet må være ryddet for rusk og/eller skarpe gjenstander. Et beskyttende underlag må brukes.
- Støtabsorberende matter bør brukes, og støtsonen må være minst 1,2 m bred på hver åpne side.

MONTERINGSANVISNINGER | Forankring

- Hoppeslottet er utstyrt med et forankringssystem som sikrer at det står trygt på bakken.
- Når hoppeslottet brukes utendørs, bør det fortrinnsvis festes til bakken med jordspyd.
- Hoppeslottet må forankres med minst seks jordspyd.
- Retningen på den påførte kraften må være i en vinkel på 30° til 45° i forhold til bakken. Jordspydene må plasseres med en helning motsatt retningen av den påførte kraften.
- Jordspydene må ikke stikke mer enn 2,5 cm over bakken.
- Dersom bruk av jordspyd ikke er mulig (asfalt osv.), må hoppeslottet sikres på en like effektiv måte, for eksempel ved å feste forankringspunktene til eksisterende festeordninger i bakken, sandsekker, vanntanker eller andre vekter som kan tåle en belastning på 1 600 N, noe som tilsvarer en vekt på minst 160 kg per forankringspunkt.
- Dersom hoppeslottet festes til et kjøretøy eller en annen mobil maskin, må disse gjøres ubevegelige og overvåkes av operatøren.
- Ved innendørs bruk bør et ballastsystem benyttes for å sikre stabiliteten.

BRUKSANVISNING

- Under oppblåsing og lufttømming må alle brukere holde seg unna hoppeslottet.
- Hoppeslottet må ikke brukes uten tilsyn av en voksen (over 18 år).
- Hoppeslottet må være under konstant tilsyn. Tilsynspersonen må nøye overvåke all aktivitet i hoppeslottet.
- Når hoppeslottet ikke er i bruk, må luften slippes ut og strømforsyningen kobles fra.
- Brukerne må ha sikker og organisert tilgang til hoppeslottets innganger og utganger.
- Tilsynspersonen må kunne tiltrekke seg barnas oppmerksomhet med en fløyte eller annet signal.
- Tilsynspersonalet må være tydelig identifiserbart.
- Større og mer energiske barn skal holdes adskilt fra mindre barn.
- Bruk er kun tillatt for barn opptil 14 år og med en maksimal høyde på 1,50 m.
- Det maksimale antall barn som er tillatt (se side 2) må ikke overskrides.
- Ved uvær og/eller sterk vind må bruken umiddelbart opphøre, og hoppeslottet må demonteres.
- Maksimal tillatt vindhastighet er 38 km/t (vindstyrke 5 på Beaufort-skalaen, se nedenfor). Ved sterkere vind, regn eller varslet uvær må bruken umiddelbart avsluttes, og luften slippes ut.
- Barn må ta av seg sko og briller.
- Alle harde, spisse og farlige gjenstander som bæres på kroppen må fjernes.
- Mat, drikke og tyggegummi er forbudt inne i hoppeslottet.
- Inngangen/utgangen til hoppeslottet må alltid holdes fri.
- Det er forbudt å klatre eller henge på veggene.
- Saltomortaler / kollbøtter og voldsom lek er forbudt.